

1. Внешний вид магнитолы ММС ВА3 2192



1.1 На рисунке представлен внешний вид панели управления ММС ВА3 2192.




Рисунок – Панель управления ММС ВА3 2192



1.2 В таблице 1 указано назначение кнопок управления ММС.

Таблица 1

Позиция	Обозначение кнопки/регулятора	Функциональное назначение	Примечание
1		Включение /выключение	
2	MUTE	Включение /выключение звука	
3		Переход к воспроизведению предыдущего файла (аудио, видео, фотоизображения) или сканирование до ближайшей радиостанции с устойчивым приемом	В окнах списков воспроизводимых файлов (аудио, видео, фото) - при коротком нажатии: переход к предыдущей папке/файлу -при длительном нажатии: возврат к исходной папке. В окнах воспроизведения: короткое нажатие - проигрывание предыдущего файла, удержание – перемотка назад В окне «Радио»: - при длительном нажатии - переключение режимов поиска/ переход к предыдущей запомненной станции. - при коротком нажатии в зависимости от выбранного режима: поиск с уменьшением

			частоты/ переход к предыдущей сохра-
--	--	--	---

Позиция	Обозначение кнопки/регулятора	Функциональное назначение	Примечание
			ненной радиостанции
4		Переход к воспроизведению следующего файла (аудио, видео, фотоизображения) или сканирование до ближайшей радиостанции с устойчивым приемом	В окнах списков воспроизводимых файлов (аудио, видео, фото): переход к следующей папке/файлу В окнах воспроизведения: короткое нажатие - проигрывание следующего файла, удержание – перемотка вперед в окне «Радио» : -при длительном нажатии - переключение режимов поиск/переход к следующей запомненной станции. - при коротком нажатии в зависимости от выбранного режима: поиск с увеличением частоты/ переход к следующей сохраненной радиостанции.
5	INFO	Переход в окно «Информация»	
6	MENU	Вызов Главного меню / выбор окна Настройки	короткое нажатие - переход в Главное меню . длительное нажатие – переход к окну Настройки
7	RADIO	Выбор режима - «Радио» - переключение диапазонов/ - переход в окно «Настройки радио»	при коротком нажатии: в окне «Радио» переключаются диапазоны. в остальных случаях осуществляется переход в окно «Радио» При длительном нажатии осуществляется переход в окно «Настройки радио»
8	MEDIA	Выбор МЕДИА - режима (работа по замкнутому контуру)	для режимов «Адио» ; «Видео» ; «Фотографии»
9	NAVI	Запуск программы навигации СитиГИД	
10	OK	Открытие папки, проигрывание/пауза	В окне «Радио» в режиме поиска радиостанций – остановка поиска. В окне проигрывания Медиа-контента - проигрывание файла/пауза В окне списков воспроизводимых файлов – вход в папку/ проиграть файл

Позиция	Обозначение кнопки/регулятора	Функциональное назначение	Примечание
11	AS/PS	Поиск в диапазоне и автозапоминание всех найденных радиостанций	Нажатие в окне «Радио» - автопоиск с сохранением
12	AF	Включение функции (только при включенной функции RDS) – поиск альтернативных частот для принимаемой радиостанции / принятие местных / удаленных радиостанций	Короткое нажатие в окнах «Радио» и «Настройка радио» - включение / выключение функции AF. Длительное нажатие в окне «Настройка радио» - переключение режима приема удаленных станций
13	AUDIO	Вход в меню звуковых настроек	Переход к окну с аудио настройками. При нажатии в окне «Аудио» настроек – выход в предыдущее окно
14		Прием входящего звонка/ переход в окно «Телефон», повторный набор номер	короткое нажатие: В окне контакта – звонок или принятие входящего вызова. В остальных случаях – переход к окну «Телефон» длительное нажатие: В окне контакта – звонок или принятие входящего вызова. В остальных случаях повторный набор номера
15		Завершение телефонного разговора/отклонение входящего вызова	В окне контакта – выход из окна/завершение вызова
16	Ручка (энкодер)	Поворотом ручки (энкодера) осуществляется регулировка громкости звука	Энкодер (поворотный регулятор)
	MIC	Микрофон	
	SD-card	Слот для карты памяти SD - карты памяти	

Внимание: Карта памяти в слот для карты памяти **SD-card** вставляется - скошенным углом вперед и вверх до фиксации.